



Divieti

È proibito:

- sporgersi all'interno della colonna degli scarica detriti durante l'uso;
- installare e usare gli scarica detriti in caso di forte vento;
- sostare in prossimità del punto di ricezione, quindi all'interno della barriera che delimita la zona di lavoro;
- l'uso dei convogliatori e dei relativi accessori in qualsiasi condizione diversa da quelle previste;
- scaricare oggetti di peso superiore ai 5 kg e larghezza superiore ai 30 cm i quali potrebbero ostruire la colonna di scarica detriti;
- introdurre qualsiasi sostanza corrosiva che possa intaccare e danneggiare lo scarica detriti;
- allungare la catena con altri spezzoni;
- gettare cemento fresco o qualsiasi altro liquido;
- inserire la colonna in aperture realizzate nei solai, nelle pensiline, nelle tettoie o altro che abbiano un diametro inferiore a cm 140;
- realizzare curve pronunciate nella colonna di scarica detriti. Ogni sezione di scarica detriti situata in curva subirà un'usura maggiore data dall'impatto e dell'abrasione dei detriti (in particolare in assenza di lamiera di rinforzo);
- lasciare i carichi sospesi ed incustoditi;
- applicare alla colonna accessori diversi da quelli previsti dal presente manuale.



Dopo l'uso

- È preferibile che i prodotti siano conservati in luoghi asciutti al fine di evitare ossidazioni delle parti metalliche;
- È consigliabile stoccare i convogliatori con il bordo superiore rivolto verso il basso, a condizione che nel convogliatore adiacente al piano di appoggio, non ci siano le due catene con i relativi ganci.