

ARMADIO PER FITOFARMACI, FITOSANITARI E PESTICIDI 1000 X 500 H 2000 MM



Modello	ARSF007
Dim. esterne LxPxH (mm)	1000 x 500 x 2000
Dim. utili LxPxH (mm)	920 x 480 x 1735
Ripiani	4 regolabili
Portata ripiani (kg) *	100
Capacità vasca (lt)	40
Serratura	Con aste
Colore	Verde RAL6029
Peso (kg)	75

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

CARATTERISTICHE

- Armadio in acciaio pressopiegata 7/8-10 - monoblocco
- Apertura ante (rinforzate) a 180°
- Cerniere in lamiera e dotate di serratura con maniglia e linguetta/aste
- Piani zincati con ganci passo mm.50
- Vasca di contenimento verniciata a tenuta stagna, con bordo di mm. 100 h
- Feritoie di aerazione protette con griglie frangifiamma posizionate nei fianchi e sul cielo
- Predisposizione per la messa a terra sulle ante
- Etichetta di segnaletica adesiva come da disposizioni del D. Lgs. 81/08
- Verniciatura: a polvere Ral 6029
- Piani zincati
- Armadi idonei allo stoccaggio di fitofarmaci e pesticidi o inquinanti per l'ambiente
- Devono essere inseriti solo recipienti chiusi
- Non devono essere inseriti contenitori di capacità complessiva superiore a 140 lt
- L'armadio non è a tenuta stagna e quindi non va considerato come bacino di contenimento
- La vasca di raccolta non deve essere usata come piano di appoggio

MANUTENZIONE

- Controllare ogni volta che si usa l'armadio che tutti i suoi componenti siano integri e in buono stato di conservazione
- Per la pulizia utilizzare solamente acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi neutri (pH 7) e caratterizzati da additivi leggeri. Usare panni soffici e non abrasivi. Evitare uno sfregamento eccessivo
- Non usare agenti abrasivi o graffianti
- Non usare acidi forti o detersivi alcalini
- Non usare detersivi di composizione sconosciuta
- Risciacquare con acqua fresca e pulita immediatamente dopo ogni processo di pulizia
- Utilizzare panni privi di fibre sintetiche

Gli armadi NON rispondono ai requisiti della UNI 14470 –resistenza al fuoco.

Occorre sempre che il datore di lavoro/utilizzatore rispetti le indicazioni di stoccaggio segnalate dalle schede di sicurezza dei prodotti.