

## STAZIONE LAVAGGIO OCULARE

CON 2 SOLUZIONI STERILI PH NEUTRO 250 ML



<b>Modello</b>	<b>PCPS211</b>
<b>Base contenitore</b>	PVC
<b>Coperchio contenitore</b>	Polistirolo
<b>Flacone lavaggio oculare 250 ml</b>	Lavaggio oculare a pH neutro
<b>Tappo doccia per flacone</b>	Polietilene a bassa densità
<b>Specchio</b>	Polimetilmetacrilato (PMMA)
<b>Dimensioni</b>	320x410x80 mm

### MODALITÀ DI UTILIZZO:

- Per aprire la confezione è sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso
- Estrarre il flacone e ruotare il tappo
- In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone è pronto all'uso
- Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace lavaggio oculare senza sprechi
- A fine intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni

### CONTIENE:

- 2 flaconi di soluzione sterile a PH neutro da 250 ml
- Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere
- Specchietto
- Viti e tasselli per l'applicazione a parete